


UTILISATION DES SÈCHE-LINGE

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- Ne pas sécher :
 - les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles comportant des traces d'huiles ou graisses
 - les pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - Les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - Les textiles en duvet doivent être séchés en programme DEFROISSAGE
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.



Symbole « vêtement interdit de séchoir »

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge :
- 14 kg de linge sec sur programme COTON
 - 5 à 6 kg de linge sec en laine ou pour une couette

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.
Fermer la porte de l'appareil
Choisissez la température.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande et démarrer l'appareil en appuyant sur le bouton START du sèche-linge.

Durée du séchage

La durée conseillée est de 35 minutes pour 14kg de linge. Vous pouvez choisir une durée plus courte si le sèche-linge n'est pas chargé.

TARIFS :

Lave-linge tous programmes : 3.50 €
Lave-linge tous programmes + lessive : 4.50 €
Seche-linge 14kg - 5min : 0.50 €

MODES DE RÈGLEMENT :

- Pièces acceptées : 0,05€ - 0,10€ - 0,20€ - 0,50€ - 1€ - 2€
Rend la monnaie
- Billets : 5€ - 10€

- Compte COGEDIA rechargeable en ligne par CB
Tous renseignements et inscription sur www.proxiwash.com

HORAIRE D'OUVERTURE :

Tous les jours de 07:00 à 23:00
Attention : les machines ne peuvent plus être démarrées si la durée de leur cycle théorique dépasse l'heure de fermeture de la laverie.

NIEL

MODE D'EMPLOI LAVERIE

Votre laverie sur internet :
<http://www.proxiwash.com/weblaverie/>
Code : eaa7be



Le traitement du linge de proximité

SAS PROXIWASH
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE
contact@proxiwash.com

Nous mettons à votre disposition 3 lave-linge 6kg et 1 sèche-linge 14kg en libre service.

Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

En scannant le QR code ci-dessus vous aurez la possibilité par internet de vérifier la disponibilité des machines avant de vous rendre à la laverie.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Proxiwash, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont inclus dans le prix des prestations.

PROXIWASH vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

UTILISATION DES LAVE-LINGE

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.



Symbole « vêtement interdit de lavage »

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme avec l'une des quatre touches de programme favori standard

Ou bien

- Appuyer sur le sélecteur multifonctions.

- Sélectionner un programme en amenant la surbrillance sur le programme désiré en tournant le bouton multifonctions.

- Valider le programme en pressant ce même bouton multifonctions.

Produits lessiviels

Les lave-linge sont équipés d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant. Aucun produit à rajouter.

Vous pouvez aussi utiliser de la lessive en poudre ou liquide **POUR MACHINE EXCLUSIVEMENT**, à déposer directement au coeur du linge dans le tambour.

Il est formellement interdit d'utiliser les lave-linge pour effectuer des opérations de blanchiment ou de teinture. Les produits tels que eau de javel et teintures sont interdits.

Lessive liquide EASYPRO concentrée et parfumée.

Composition : tensio-actifs, séquestrants, azurants et enzymes pour lavage en machine.

Dosage 15g. par kg de linge sec.

Biodégradabilité supérieure à 90%

Fabriquée en Europe.

Produit EASYPRO assouplissant et parfumant le linge . Injecté dans le tambour avec la dernière eau de rinçage.

Evite les phénomènes d'électricité statique.

Dosage 5gr./ kg. de linge sec

Biodégradabilité supérieure à 90%

Fabriquée en Europe

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.